

乾燥機のゴミや騒音でお困りの方へ

乾燥機用

# 消音集塵機

SC-61

SC-91

SC151

SC201

乾燥機から出るゴミや泥を95%回収し、音を10ホーン(A)低くします。



SC-151  
SC-201



SC-91



SC-61

販売店

## 設置

- ① 水櫃の上部の排水口から出る排水が室内の排水管に接続するパイプに設置してください。
- ② 水櫃の前面と背板を接続時の姿勢は排水口の正しい向きで行ってください。
- ③ 排水口のホールの間に養生を設けて設置してください。

## 組立



① 前面と背板を繋いで養生を取り除く。



② 排水受けトレイを前面と背板に接続する。



③ フロントケースを排水受けの裏面に押し付ける。



④ 排水受けを排水管に接続してフロントケースを前面にする。



⑤ 前面の支柱を差し込んだ状態で設置する。



⑥ フロントケースを接続する。



## 使い方

- ① 水櫃に水を満杯にしてください。
- ② コップを回して水を排水管を通してください。
- ③ 排水管が詰まっている場合は排水口からネットを取り出し、裏面を洗浄してください。
- ④ 排水口の裏面を掃除してください。
- ⑤ ネットを取り出し、裏面を洗浄してください。
- ⑥ ネットを取り出し、裏面を洗浄してください。
- ⑦ ネットを取り出し、裏面を洗浄してください。
- ⑧ ネットを取り出し、裏面を洗浄してください。




## 掃除時の注意



- ① 排水管からのゴミを取り除き、そこから排水管のシャワーヘッドの水漏れを確認してください。
- ② 排水口にゴミが詰まっている場合は、排水口の裏面を掃除してください。
- ③ ネットを取り出し、裏面を洗浄してください。
- ④ ネットを取り出し、裏面を洗浄してください。

## 注意

水櫃のコーナーは取付していない場合は取り除いてください。  
ごんごん音が聞こえる場合は、排水口の裏面を掃除してください。

## 構造図





## ■仕 様

型 式 名	SC-61*	SC-91*	SC-151*	SC-201
寸 法 A (mm)	1,590	1,730	1,830	1,930
B (mm)	1,325	1,430	1,500	1,600
C (mm)	1,012	1,281	2,022	2,022
D (mm)	940	1,040	1,060	*1 1,377
E (mm)	530	530	530	530
ダクト入口径 (mm)	無記号	450	630	695
*に記号が付く場合 寸法が異なります	S	330	430	595
	K	—	530	—
適 応 送 風 機 (kW)	0.6以下	0.9以下	1.5以下	*2 2.0以下
水 槽 材 質	ステンレス	ステンレス	ステンレス	ステンレス
水 槽 容 量 (m <sup>3</sup> )	0.24	0.35	0.58	0.58
ポンプ消費電力 AC100V	305W	305W	610W	610W
水 消 費 量 (L/時)	4~6	4~6	8~12	10~14
重 量 (kg)	33	42	62	71

\*1 この寸法はSC-201のみに装備されるシート押え台を含んだ設置寸法です。水槽はSC-151と同じ寸法です。

\*2 乾燥機の機種によって、2.0kW以上でも使用可能な場合もあります。

オプションとして乾燥機の送風機と本機のポンプを連動させる「乾燥機連動スイッチ」があります。

このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更することがあります  
このカタログの内容は平成19年1月現在のものです。

製造元 株式会社 五十嵐製作所